



# sys'one v3

## notice

RU

### ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ



Удерживайте центральную кнопку нажатой в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить.

### НАСТРОЙКА



Нажмите левую и правую кнопку одновременно, чтобы войти или выйти из режима «настройка».

### ЗВУК НА ПОДЪЁМ



Выберите нужное меню с помощью стрелок, затем нажмите на центральную кнопку:

нет звука = ВЫКЛ	3 бипа = 0.3м/с
1 бип = 0.1м/с	4 бипа = 0.4м/с
2 бипа = 0.2м/с	5 бипов = 0.5м/с
6 бипов = нули + 0.1м/с	

*По умолчанию = 0.1м/с*

### ЗВУК НА СНИЖЕНИЕ



0 бип = ВЫКЛ	3 бипа = -1.5м/с
1 бип = -0.5м/с	4 бипа = -2м/с
2 бипа = -1м/с	5 бипов = -2.5м/с

*По умолчанию = -1.5 м/с*

### ГРОМКОСТЬ



0 бип = ВЫКЛ
1 бип = тихо
2 бипа = средне
3 бипа = громко

*По умолчанию = громко*

### ЗАМЕНА БАТАРЕИ И СБРОС



Батарея 3V CR2450  
Для сброса вытащить батарею и подождать 30 сек.

Уведомление для пользователей о сборе и утилизации использованных аккумуляторов, электрических и электронных устройств.



БАТАРЕЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ СХЕМА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ ИЗДЕЛИИ, НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ В БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. Чтобы обеспечить надлежащую переработку, отнесите его в подходящий пункт сбора.

Директива 2002/96/ЕС применяется в Европейском Союзе. Чтобы узнать о процедуре, применимой в странах за пределами Европейского Союза, обратитесь в компетентные местные органы власти.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, КРОМЕ БАТАРЕИ CR2450 3VDC

# syride

